

Guia Rápido de Utilização

Serviço de Impressão Ricoh



Índice

Configurando Impressão	.3
Cadastrando o crachá para acessar a impressora.	5
Retirando a Impressão	6
Fax	9
Retirando Impressão 1	11



CONFIGURANDO IMPRESSÃO - Esta funcionalidade está liberada para todos os modelos Ricoh – Impressoras e Multifuncionais

1. Guia Setup

Configurações Gerais - Duplex, Livreto, Preto & Branco

	Job Type:	Copies:
PRINTELSK WWW	Normal Print	1
	Details]
	R Orientation: Portrait Rotate by 180 degree	s
Classification Code:	R 1 Page per Sheet Carrow Frame Border	
Paper Size: A4 (210 x 297 mm) ≡	Page Order:	
Input: Auto Tray Select	R Right, then Down	
Plain & Recycled	Open to Left Non-Reduction Book	et
Save	12 ↓ Ignore Application Collate	
Load	Staple: Punch:	
	R Off R Off	
Color/ Black and White:		
	About Resto	re Defaults

Nota: A imagem acima ilustra o padrão de impressão

O padrão de impressão será em frente/verso e preto e branco.



2. Alterar Padrão de Impressão



2.1. Alterar tamanho do papel

100 C					
Cotup	Paper	Print Quality	Valid Access	Watomadco	
Setup	, apor	Frink Guality	Valid Access	waternaks	
	Paper	r Size:			
	A4 (210:	x 297 mm)		-	

2.2. Alterar bandeja de papel e o tipo do papel



3. Abastecimento de papel para impressão na bandeja Bypass





- 1. Extensor de papel
- 2. Guia de papel a ser ajustadas

COMO COPIAR - Esta funcionalidade está liberada para todos os modelos Ricoh – Multifuncionais

Para encerrar a sessão, aproxime o crachá do leitor



Para entrar no menu de cópias do INEPRO. Pressione esta tecla



Pressione esta tecla para fazer uma cópia só frente. Pressione esta tecla para fazer cópia frente e verso

> Para ter acesso a outras funcionalidades do menu de cópias. Pressione o botão









Pressione o botão copy, para ter acesso ao menu de cópia da impressora.



COMO DIGITALIZAR - Esta funcionalidade está liberada para todos os modelos Ricoh – Multifuncionais



Para entrar no menu de scanner do INEPRO. Pressione esta tecla.





Para ter acesso a outras funcionalidades do scan<mark>ner. Pressione o botão H</mark>

E depois na tela, pressione o botão scannet. Para ter acesso ao menu de Scanner da impressora.



Pressione o botão Scanner, para ter acesso ao menu de scanner da impressora.



FAX - Esta funcionalidade está liberada para todos os modelos Ricoh - Multifuncionais

Envio automático

1. Selecione a opção MLivres (On Hook Dial)

2. Digite o n° do fax a ser enviado (conforme uma ligação comum utilizando os números que se encontram a direita do painel.

3. Pressione Start (Botão verde) para o início do envio de seu fax.

O relatório de confirmação de envio será impresso automaticamente.

Painel de Controle Fax

Envio pelo Monofone

- 1. Coloque o original conforme orientações.
- 2. Retire o monofone.
- 3. Disque o n° do fax a ser enviado (Teclado Numérico Monofone, conforme uma ligação comum).
- 4. Ao ouvir sinal do fax, pressione Start para transmissão do fax.

Utilizando o monofone é preciso solicitar ao multifuncional a impressão do relatório de confirmação de envio.

Impressão Fax Relatório

Quando enviamos fax em modo automático, o relatório é impresso automaticamente, mas no envio através do Monofone é OBRIGATÓRIO o pedido de impressão do relatório de confirmação.

Impressão do Relatório de Confirmação do



Envio Verificar o status de fax(es) enviado(s).



Painel de status de fax enviados

Destinatário						Regist	ro de ei
						20 MAY	2005 17:13
Estado fich	eiro TX	A mostrar esta	o do ficheiro de transmissão.			20Maio	17:13
Data/Hora	l	Destino		Qtd originais	Estado	Ficheiro nº	
20Maio	16:23	002147895	555	2 flhs.		0050	
20Maio	16:22	001130455	555	2 flhs.	TX terminada	0049	
20Maio	16:21	002212345	555	1 flhs.	TX terminada	0048	1/10
20Maio	16:21	005530455	555	1 flhs.		0046	. 1/13
20Maio	16:20	002212345	555	1 flhs.		0044	. ≜ ń₹
20Maio	16:19	005530455	555	1 flhs.	TX terminada	0043	▼Seg.

		Guardar fich.	Alterar TX/Info	Verificar modos
U U	P <mark>ronto</mark> Coloque original e especif	ique destino.	oc desting Pré-visualizaçã	to Total Dest Mernir is
Texto Standard	Fax			
Detecção auto	I			PurcPurch
Defin. digitalização	G3 _ N®Registo InserManual F	Recentes	FurcAvere Tom Pause	MLivres TX Imed.
✓ Dersid. auto ►	Freq. AB CD	EF GH LJK	LMN OPQ RST UV	W XYZ Alt. titulo
Original 1 Lado 🖳				
Tipo alim. original 🖲 🕮				
Selec fich guard	Imprimir jornal Estad	loFicheiroTX EstadoFi	cheiroRX NomeRemeter	ite Modo TX
<u>*</u>		Estado do sisteme	ListaTrabalhos	OCT 20,2010 12:22FM

Selecione Imprimir por número de arquivo (ficheiro).

	26 MAY 200511:02
In	nprimir jornal.
S	eleccione modo de impressão.
	Todos
	Imprimir por nº de ficheiro
	Impressão por utilizador
GL	
	Sair





Para ter acesso a outras funcionalidades do scanner. Pressione o botão H

E depois na tela, pressione a botão scannet. Para ter acesso ao menu de Scanner da impressora.



Pressione o botão Scanner, para ter acesso ao menu de scanner da impressora.



RETIRANDO A IMPRESSÃO - Esta funcionalidade está liberada para todos os modelos Ricoh – Impressoras e Multifuncionais



Pressione a tecla da impressora.



Ao entrar na tela de liberação de impressão, todos os trabalhos enviados, e desmarque os trabalhos que não serão impressos.

Para deletar um trabalho, desmarque os outros e deixe somente o trabalho que queira deletar. Pressione a tecla com um formato de uma lixeira, para apagar o trabalho dessiedo

Pressione a tecla com o símbolo de impresso- ra ou a tecla de start no painel da impressora, para liberar a impressão.





A quantidade de páginas impressas pode ser alterada, nas teclas de menos e mais. Mas, essa alteração poderá ser feita no teclado numérico da impressora.

Neste ícone, lescolherás a cor do trabalho, de acordo com a

permissão de cor, da fila de impressão, instalada no seu computador.

O ícone da esquerda é preto e branco e da direita, colorido.

